

Installation de la Novabrik

À cette étape, les travaux de préparation doivent être complétés. Vous êtes maintenant rendus à l'étape d'installation de la Novabrik

- Positionner et mettre à niveau la bande de départ à la hauteur requise. Maintenir en place et fixer à l'aide de vis #8 @ 10" (254mm) c/c.
- Pour chacune des briques situées au premier rang, percer deux trous le long du guide de perçage (sillon horizontal au haut de la brique) et enlever la poussière de béton à l'aide d'une brosse.
- Placer et visser chacune des briques le long de la moulure de départ à l'aide de vis #8. Déposer les rangs subséquents en vous assurant de décaler les joints de briques d'une demie longueur. À chacun des rangs, utiliser un maillet en caoutchouc et un madrier pour ajuster et mettre en place la brique.
- Lors du vissage, appuyer et maintenir la face supérieure de la brique sur la fourrure de bois. Ne pas trop serrer les vis.
- Vérifier l'alignement horizontal à tous les quatre rangs à l'aide d'un niveau et, au besoin, apporter les corrections nécessaires.
- À la quatrième rangée, percer chacune des briques localisée au niveau des fourrures de bois et visser la brique à l'aide d'une vis #8.
- Lors de l'installation, assurez-vous de mélanger les briques provenant de différentes palettes.

